

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručný list je dokladom umožňujúcim uplatniť práva používateľa v zmysle zákonných ustanovení. Na prúty distribuované našou spoločnosťou sa vzťahuje 24 mesačná záručná doba. Záruka začína plynúť dňom zakúpenia výrobku. Vzťahuje sa výhradne na produkty distribuované našou spoločnosťou. Akékoľvek závady spôsobené vadou materiálu, vinou výrobcu, alebo predajcu budú bezplatne odstránené v čase trvania záruky. Výmena produktu za nový môže nastať po trojnásobne neuskutočnenej náprave, alebo v prípade nemožnej nápravy poškodeného produktu.

Spoločnosť MOSS.SK sa zaväzuje vykonať záručnú opravu v termíne do 28 dní od obdržania poškodeného výrobku do spoločnosti MOSS.SK, s.r.o.

## UPOZORNENIE

Pri uplatňovaní práv na záručnú opravu odovzdajte prosím Váš výrobok očistený od nečistôt, kompletný, v pôvodnom obale s vyplneným záručným listom a dokladom o zakúpení výrobku. Dátum predajcom potvrdeného záručného listu musí byť zhodný s dátumom uvedeným na doklade o kúpe výrobku. V opačnom prípade záruka na výrobok nebude uznaná.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené užívaním výrobku v rozpore s jeho určením, mechanické poškodenia, alebo neoprávnený zásah do výrobku inou osobou ako autorizovaným servisným strediskom firmy MOSS.SK.

Prajeme Vám veľa rybárskych úspechov a príjemne strávený čas pri vode s Vaším novým prútom.

**MOSS**SK

M.R. Štefánika 297/11  
050 01 Revúca  
Slovenská republika  
[www.moss.sk](http://www.moss.sk)

## RYBÁRSKY PRÚT

návod na použitie / záručný list

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za zakúpenie rybárskeho prúta distribuovaného spoločnosťou **MOSS**SK. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte Návod na použitie. Návod obsahuje postupy, praktické rady, ako aj doporučenia pri jeho používaní. Nedodržanie pokynov uvedených v návode, môže vážne poškodiť Váš prút. Takéto poškodenie výrobku nie je považované za závalu spôsobenú vadou materiálu, výroby či distribúcie a nebude bezplatne odstránená. V prípade akýchkoľvek pripomienok k návodu, alebo k výrobku nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese [moss.sk@moss.sk](mailto:moss.sk@moss.sk).

## NÁVOD NA POUŽITIE

**Blanky prútov sú vyrobené z uhlíkových vlákien, ktoré sú elektricky vodivé! Nepoužívajte preto prút v blízkosti elektrických vedení ani počas búrky!**

1. Dbajte na dôkladné rozloženie a zloženie prúta. Pri rozkladaní prútov dbajte na to, aby spoje dielov nevykazovali akúkoľvek vôľu. Teleskopické prúty rozkladajte od najvyššieho dielu (špička prúta) až k najspodnejšiemu. Nikdy nerozkladajte teleskopický prút tak, že ním švihnete a diely sa rozložia samé! Pri skladaní prútov uchopte obidva diely, ktoré sa chystáte rozpojiť a pootočte ich proti sebe, čím diely uvoľníte. Diely v žiadnom prípade nedržte za vodiace očka. Teleskopické prúty neskladajte úderom do zeme!
2. Naviják upevnite do držiaka na rybárskom prúte pomocou doťahovacej matice. Dotiahnutie matice je nutné vykonať opatrne, aby nedošlo k poškodeniu držiaka.
3. Nepoužívajte zostavy udice, alebo nástrahy ťažšie ako je doporučená vrhacia záťaž udaná výrobcom na rybárskom prúte.
4. V prípade zavadenia zostavy udice o prekážku, neuvolňujte zostavu napínaním prúta cez vlasec, pretože môže dôjsť k poškodeniu blanku, alebo jeho vinutia.
5. Pri zdolávaní ryby nepreťažujte prút, využívajte brzdný systém navijaka.
6. Úlovok z vody nevyberajte ťahom prúta, pri vyberaní úlovku používajte vždy podberák.
7. Po skončení lovu očistite prút od nečistôt, umyte ho s pridaním nevelkého množstva mydlovej vody. Po umytí prút dôkladne osušte a až tak ho uskladnite.
8. Pre transport prútov doporučujeme používať púzdra chrániace prúty pred nárazmi a mechanickým poškodením. Akýkoľvek mechanický náraz môže spôsobiť následné zlomenie prútu pri rybolove.
9. Prút neohýbajte ručne uchopením za špičku! Toto napätie je pre prút neprirodené a hrozí jeho zlomenie. Ručné ohýbanie prúta je možné len uchopením vlasca prechádzajúceho všetkými očkami, čím simulujeme prirodzenú záťaž.

Model:

Podpis a pečiatka predajcu:

Dátum zakúpenia:

### Záručný servis

### Pozáručný servis